



UNIVERGE

SV8100

NEC

SV8100
數位多功能話機
簡易操作表

..... 拿起聽筒或按Speaker鍵
 放下聽筒
 通話
 按Speaker鍵

... 功能鍵或外線鍵
 彈性功能鍵
 ... 特殊功能鍵

| 項 目 | | 操 作 方 法 | | 說 明 |
|---------------|-----------------|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 撥 | 外 線 選 取 | 操作 | → 0 → 電話號碼 → | |
| | | 操作 | 空閒外線鍵 → 電話號碼 → | |
| | 末 碼 重 撥 | 操作 | → 按 → # → | 重撥前次所撥之電話號碼 |
| | | 操作 | → 重覆按 → → | 重覆按 可查詢前十組撥出電話並速撥顯示的號碼(限顯示型話機) |
| | 系統簡碼撥號 | 操作 | → 813 → 組數(000~999) → | |
| | 個人簡碼撥號 | 設定 | → 855 → 數字鍵(0~9) → 0 → 電話號碼 → | |
| | | 操作 | → 761 → 數字鍵(0~9) → | |
| | 單 鍵 撥 號 | 外線設定 | → 851 → 功能鍵 → 01 → 0 → 電話號碼 → → | |
| | | 內線設定 | → 851 → 功能鍵 → 01 → 分機號碼 → → | |
| | | 操作 | 功能鍵 → | |
| | 內 線 呼 叫 | 操作 | → 分機號碼 → | |
| | 語 音 呼 叫 | 操作 | → 分機號碼 → 1 → | 再次按1則恢復振鈴模式 |
| 外 線 預 約 | 操作 | 聽到忙線時 → 850 → 不掛電話 | 當有空線時自動選取(線上預約) | |
| | 操作 | 聽到忙線時 → 850 → | 當有空線時自動回叫(離線預約) | |
| | 解除 | → 870 → | 解除外線預約功能 | |
| 接 應 | 答 | 操作 | 外線振鈴中 → | |
| | 代 接 同 組 | 操作 | → 867 → | |
| | 代 接 不 同 組 | 操作 | → 869 → | |
| 聽 代 接 指 定 分 機 | 操作 | → 715 → 分機號碼 → | | |
| 保 留 | 留 | 操作 | → → | |
| | 與 保 留 之 外 線 通 話 | 操作 | → 按閃動中的外線鍵 → | |
| 接 轉 | 接 | 操作 | → 鍵 → 分機號碼 → | 來電顯示號碼亦可轉送 |
| 會 內 線 會 議 | 議 | 操作 | → Conf → 分機號碼 → Conf → Conf | 請先設定Conf功能鍵 |
| | 外 線 會 議 | 操作 | → Conf → 0 → 電話號碼 → Conf → Conf | → 851 → 功能鍵 → 07 → 重複操作可達八方會議 |
| 議 麥 克 風 開 關 | 關 | 操作 | | 紅燈亮時為啟動麥克風 |



UNIVERGE

SV8100

NEC

SV8100
數位多功能話機
簡易操作表

..... 拿起聽筒或按Speaker鍵
 放下聽筒
 通話
 按Speaker鍵

... 功能鍵或外線鍵
 彈性功能鍵
 ... 特殊功能鍵

| 項 目 | | 操 作 方 法 | | 說 明 |
|----------------------------|-----------------|--|---------------------------------|---------------------------------------|
| 打 擾 | 外 線 設 定 | Speaker | →847→1→ Speaker | 設定啟動時, 拿起聽筒或按Speaker鍵, 會聽到特殊撥號音 |
| | 內 線 設 定 | Speaker | →847→2→ Speaker | |
| | 外 線 與 內 線 設 定 | Speaker | →847→3→ Speaker | |
| | 來 話 跟 隨 設 定 | Speaker | →847→4→ Speaker | |
| | 取 消 解 除 | Speaker | →847→0→ Speaker | |
| 來 話 跟 隨 | 忙 線 / 未 應 答 設 定 | Speaker | →844→1→分機號碼→ Speaker | 設定啟動時, 拿起聽筒或按Speaker鍵, 會聽到特殊撥號音 |
| | 遙 控 跟 隨 設 定 | Speaker | →846→1→分機號碼→ Speaker | |
| | 立 即 跟 隨 設 定 | Speaker | →848→1→分機號碼→ Speaker | |
| | 未 應 答 設 定 | Speaker | →845→1→分機號碼→ Speaker | |
| | 雙 方 振 鈴 設 定 | Speaker | →842→1→分機號碼→ Speaker | |
| 鬧 鈴 | 單 次 鬧 鈴 | 設 定 | Speaker →827→1→輸入四位數時間→ Speaker | 24小時制,如 :1330下午一點三十分 |
| | | 解 除 | Speaker →827→1→9999→ Speaker | |
| | | 查 詢 | 鍵→827→1 | 顯示型話機才有此功能 |
| | 每 日 鬧 鈴 | 設 定 | Speaker →827→2→輸入四位數時間→ Speaker | 24小時制,如 :1330下午一點三十分 |
| | | 解 除 | Speaker →827→2→9999→ Speaker | |
| | | 查 詢 | 鍵→827→2 | 顯示型話機才有此功能 |
| 群 呼 | 內 部 全 體 群 呼 操 作 | →801→0→ | 群組須先設定完成 | |
| | 群 呼 應 答 操 作 | →863→ | 當群呼進行中[須同群組] | |
| 門 口 機 | 呼 叫 門 口 機 操 作 | →802→門口機號碼(1~8)→ | 可設定 8組門口機 | |
| | 門 口 機 開 鎖 操 作 | → 鍵 | 與門口機通話中,開門鎖 | |
| 螢 幕 音 量 調 整 | 內 外 線 音 調 操 作 | → 820→ 1:INT(內線) 2:EXT(外線) →數字鍵(1~8)→ | 可區分內外線振鈴音調 | |
| | 振 鈴 音 量 調 整 操 作 | →829→ 或 → | 按上下鍵調整振鈴音量 | |
| | 聽 筒 音 量 調 整 操 作 | → 或 | 按上下鍵調整聽筒音量 | |
| | 螢 幕 明 暗 調 整 操 作 | 待機時→ 或 | 按上下鍵調整LCD明亮度 | |