

單機簡易操作表		0000 拿起聽筒/按SPK鍵 0000 放下聽筒 0000 通話 0000 按暫切鍵	
項 目	操 作 方 法		備 註
外 線 撥 號	外 線 撥 打	操作  → 0 → 電話號碼 →	
	末 碼 重 撥	操作  → 816 →	速撥前次所撥之號碼
	系統簡碼撥號	操作  → 813 → 簡碼(000~899) →	組數號碼取決於系統設置
	外 線 預 約	操作 聽到忙音時 → 850 → 不掛電話 操作 聽到忙音時 → 850 → 解除  → 870 →	當有空線時自動選取(線上預約) 當有空線時自動回叫(離線預約) 設定自動回叫的狀態下
外 線 接 聽	應 答	操作 外線振鈴中 →	
	同 群 代 接	操作  → 867	
	跨 群 代 接	操作  → 869	
內 線 呼 叫	指 定 代 接	操作  → 715 → 分機號碼	
	內 線 呼 叫	操作  → 分機號碼	振鈴模式
內 線 語 音 呼 叫	語 音 呼 叫	操作  → 分機號碼 → 1	再次按1則恢復振鈴模式
	保 留	操作  →  →  → 不掛電話	
保 留 轉 接	與 保 留 之 外 線 通 話	操作 保留中 →	
	轉 接	操作  →  → 內線號碼	
會 議	內 線 會 議	操作  →  → 826 → 分機號碼 →  →  →	重覆操作可到八方會議
	外 線 會 議	操作  →  → 826 → 0+外線號碼 →  →  →	
勿 打 擾	外 線	操作  → 847 → 1 →	如有設定此功能時， 拿起聽筒會有特殊撥號音
	內 線	操作  → 847 → 2 →	
	外 線 / 內 線	操作  → 847 → 3 →	
來 話 跟 隨	取 消	解除  → 847 → 0 →	
	忙線 / 未應答	操作  → 844 → 1 → 分機號碼	如有設定此功能時， 拿起聽筒會有特殊撥號音
	遙 控 跟 隨	操作  → 846 → 1 → 分機號碼	
	立 即 跟 隨	操作  → 848 → 1 → 分機號碼	
	未 應 答	操作  → 845 → 1 → 分機號碼	
	雙 方 振 鈴	操作  → 842 → 1 → 分機號碼	
隨 取 消	解除  → 720 → 0 →		
鬧 鈴	單 日 鬧 鈴	設定  → 827 → 1 → 輸入四位數(24時間制) 解除  → 827 → 1 → 9999	例：1330 表示下午一點三十分
	每 日 鬧 鈴	設定  → 827 → 2 → 輸入四位數(24時間制) 解除  → 827 → 2 → 9999	例：1330 表示下午一點三十分
群 呼	內部全體群呼	操作  → 801 → 0	
	群 呼 應 答	操作  → 863	
門 口 機	呼 叫 門 口 機	操作  → 802 → 門口機號碼(1~8)	可設定8組門口機
	門 口 機 開 鎖	操作  →	