



# SV9100

# NEC

## SV9100 數位多功能話機 簡易操作表

.....拿起聽筒/按SPK鍵  
 .....放下聽筒  
 .....通話中

.....功能鍵/外線鍵  
 .....功能調整鍵  
 .....保留鍵

項	目	操	作	方	法	備	註		
外 線 撥 號	自動外線選取	操作		=> 0/9 =>	電話號碼=>				
		操作		空閒外線鍵=>	電話號碼=>				
	末碼重撥	操作		=>按		鍵一次 =>		速撥前次所撥之外線號碼	
		查詢		=>按		<sup>1-10</sup> =>		重複按  可查詢前十組撥出電話顯示型話機才有此功能	
	系統簡碼撥號	設定		=>853=>	組數(000~899)=>	電話號碼 =>  =>	名稱=>		
		操作		=>813=>	組數(000~899)=>				
	單鍵撥號	設定		=>851=>	功能鍵=>	01=>	0 =>電話號碼=>		
		操作		功能鍵					
	外 線 接 聽	外線預約	操作	聽到忙線時=>	850=>	不掛電話		當有空線時自動選取(線上預約)	
			操作	聽到忙線時=>	850=>			當有空線時自動回叫(離線預約)	
解除				=>870=>			設定自動回叫的狀態下		
應	答	操作	外線振鈴中=>						
內 線	內線呼叫	操作		=>	分機號碼=>				
	語音呼叫	操作		=>	分機號碼=>	1=	再次按1則恢復振鈴模式		
代 接	代接同組	操作		=>	867				
	代接不同組	操作		=>	869				
	代接指定分機	操作		=>	715=>	分機號碼			
保 留 轉 接	保留	操作		=>	=>				
	與保留之外線通話	操作				按閃動中的外線鍵			
	轉接	操作		=>	=>	分機號碼=>		來電顯示號碼亦可轉送	
會 議	內線會議	操作		=>	CONF=>	分機號碼 =>	CONF=>	CONF	請先設定CONF功能鍵,可到八方會議。 =>851=>
	外線會議	操作		=>	CONF=>	0/9 =>	電話號碼 =>	CONF=>	CONF



UNIVERGE

SV9100

NEC

SV9100 數位多功能話機 簡易操作表		.....拿起聽筒/按SPK鍵 .....放下聽筒 .....通話	.....功能鍵/外線鍵 .....功能調整鍵 .....保留鍵				
項	目	操	作	方	法	備	註
打擾	外線	操作		=>847=>1		設定成功時,拿起聽筒/按SPK鍵聽特殊撥號音.	
	內線	操作		=>847=>2			
	外線與內線	操作		=>847=>3			
	來話跟隨	操作		=>847=>4			
	取	解除		=>847=>0			
來話跟隨	忙線 / 未應答	操作		=>844=>1=>分機號碼 =>		設定成功時,拿起聽筒/按SPK鍵聽特殊撥號音.	
	遙控跟隨	操作		=>846=>1=>分機號碼 =>			
	立即跟隨	操作		=>848=>1=>分機號碼 =>			
	未應答	操作		=>845=>1=>分機號碼 =>			
	雙方振鈴	操作		=>842=>1=>分機號碼 =>			
鈴	單次鬧鈴	設定		=>827=>1=>輸入四位數24小時制時間		例如 :1330=下午一點三十分	
		解除		=>827=>1=>9999			
		查詢	Help 	鍵=>827=>1		顯示型話機才有此功能	
	每日鬧鈴	設定		=>827=>2=>輸入四位數24小時制時間		例如 :1330=下午一點三十分	
		解除		=>827=>2=>9999			
		查詢	Help 	鍵=>827=>2		顯示型話機才有此功能	
群呼	內部全體群呼	操作		=>801=>0			
	群呼應答	操作		=>863		當群呼進行中[同群組]	
門口機	呼叫門口機	操作		=>802=>門口機號碼(1~8)		可設定 8組門口機	
	門口機開鎖	操作		=>  鍵		與門口機通話中,開門鎖	
音調 / 音量調整	內外線音調	操作		=> 820=> 1:INT(內線) 2:EXT(外線) =>1~8 音頻=>			
	音量調整	操作		=>829=>	或  =>	按上下鍵調整振鈴音量	