







1、下載APP











2、連接手機















	<	系統設定	
	^{綁定寶訊} 社區代號 戶號		
2-7、點選 [Qrcode] 掃瞄設備上 QRcode	警報設定 室內機解除警	警報密碼	尚未設定
	通話 Sip		本機號:(null)
	^{通知} 來電通知 訊息通知		
		建聲	
	掃 QRCode QRcode 月	掃描設備上QRCod	e
	^{■於本產品} 適用設備 TONNET IP ፤	型觸控式影像保全醫	室內機
	版權所有 @2020 诵航國際股份有[) TONNET Telecommuni 限公司 lhttps://www.tonn	cation International et com tw

TONNET 2021 ALL Rights Reserved v1.6.0











2-10、系統設定確認 A:社區代號:要有代號 B:戶號:同室內機戶號 C:室內機解除警報密碼: <u>需要自行設定最多6碼</u> D:SIP:要有代號 E:來電通知:需啟動(如圖示) F:訊息通知:需啟動(如圖示) G:Qrcode:顯示[已綁定]







3、呼叫手機

3-1、使用門口機呼叫室內機
3-2、室內機及手機同時出現震鈴
3-3、按下應答鍵進行接聽來電







3-4、	通話時即出現門口機影像
3-5、	欲掛斷即按下結束鍵



通航國際股份有限公司(TONNET TELECOMMUNICATION)
 地址:新北市三重區重新路5段609巷6號10樓
 網址:www.tonnet.com.tw 電話:(02)2999-3377 傳真:(02)2999-7251



結束鍵

















4-2、等待管理中心 接聽





















5-5、保全模式變更完成後,室內機的保全模式會同步變更







5-6、迴路狀態查詢 查詢目前保全迴路狀態 再按確定







5-7、迴路已復歸呈現 綠灯





通航國際股份有限公司(TONNET TELECOMMUNICATION) 地址:新北市三重區重新路5段609巷6號10樓 網址:www.tonnet.com.tw 電話:(02)2999-3377 傳真:(02)2999-7251 迴路狀態

大門狀態

迴路二狀態

迴路三狀態

迴路四狀態

迴路五狀態

緊急狀態

瓦斯狀態

火災狀態

 \checkmark

 \checkmark

 \checkmark













5-12、要解除警報需要輸入 密碼系統設定中: 室內機解除警報密碼 PS:步驟 2-10-C 再按確定





