














功 能		操 作		備 註
對住戶撥號		 	請輸入房號 	 呼叫 請依照房號表撥號
響 鈴 中	開 門		➔ 點擊後即可對呼入之門口機開門	
	接 聽	 	➔ 點擊後或取起聽筒可進行通話	
	掛 斷		➔ 點擊後掛斷來話/通話	
影像監看		 	➔ 點擊監視列表，可選擇監視畫面，並可點擊開門鍵開門 	
環保鈴			➔ 點擊環保鈴，可通知全住戶清理垃圾	響鈴時間30秒