

日間響鈴設定 夜間響鈴設定	<p>45.日間外線振鈴程序迴圈 (53.夜間)</p> <p>索引欄: AAA Mode:45 (53) 011-0-33333</p> <p>格式: AAA-B-CCCC</p> <p>AAA = 015 ~ 044 > 外線編號, *** -> 全部外線, XX* -> 8 條外線</p> <p>B = 0 / 1 > 外線振鈴延遲處理 0: 立即, 1: 延遲 T 秒</p> <p>CCCC = 01010 ~ 33333 > 4 種振鈴形式組成 5 步驟的振鈴程序迴圈</p> <p>0: DISA 應答, 1: 值機台響鈴 (對應 Mode:32)</p> <p>2: 單一分機響鈴, 3: 全組分機響鈴 (對應 Mode:44、46、47)</p>
	<p>32.值機台</p> <p>索引欄: AAA Mode:32 011-011</p> <p>格式: AAA-BBB</p> <p>AAA = 011 ~ 088 > 011 ~ 018 系統值機台</p>
	<p>44.振鈴分機組</p> <p>索引欄: AA BB Mode:44 01-01-011</p> <p>格式: AA-BB-CCC</p> <p>AA = 01 ~ 64 > 振鈴分機組之組號</p> <p>BB = 01 ~ 04 > 收容位置</p> <p>CCC = 011 ~ 052 > 內線編號, 000 -> 以下清除</p> <p>說明:</p> <p>1.若相鄰 2 組間, 無介入一個清除記號(000),則8組可合併,最多32部分機同時振鈴</p>
	<p>46.外線日夜間振鈴及歸屬總機</p> <p>索引欄: AAA Mode:46 011-01</p> <p>格式: AAA-B-CC-DD</p> <p>AAA = 015 ~ 138 > 外線編號, *** -> 全部外線, XX* -> 8 條外線</p> <p>B = 1 ~ 4 > 外線規屬值機台之組號(對應 MODE:32)</p> <p>CC = 01 ~ 64 > 日間振鈴分機組之組號(對應 MODE:44)</p> <p>DD = 01 ~ 64 > 夜間振鈴分機組之組號(對應 MODE:44)</p>
系統開鈴	<p>07.系統開鈴</p> <p>索引欄: AA Mode:07 01-****-00</p> <p>格式: AA-BBBB-CC</p> <p>AA = 01 ~ 10 > 開鈴群號</p> <p>BBBB = 0000 ~ 2359 > 開鈴時刻</p> <p>CC = 01 ~ 64 > 開鈴組號</p> <p>說明:</p> <p>1.開鈴組號採用 Mode:44 分機組號</p>

內建DISA 錄音步驟	<p>35.自動總機錄音 (DIP SW 3 必須 ON)</p> <p>索引欄: A Mode:35 1-4</p> <p>格式: A-B</p> <p>A = 1 ~ 8, 0/#/* > 指定錄音的自動總機編號(1 ~ 8),</p> <p>0表示1~4路一齊錄, #表示5~8路一齊錄, *表示1~8路一齊錄。</p> <p>B = 1 ~ 4 DISA錄音總時間 128秒, 93秒, 64秒, 32秒</p> <p>DISA2錄音總時間 $\frac{256}{1}$秒, $\frac{186}{2}$秒, $\frac{128}{3}$秒, $\frac{64}{4}$秒</p> <p>說明:</p> <p>1. 按 [保留] 聽到嗶嗶 1響, 表示已經選受欲錄音的自動總機編號, 畫面變成自動總機編號, 及放音顯示, 如 圖一 所示。</p> <p>按彈性鍵1~9, 可播放 1~9 段的內容。</p> <p>2. 再按 [重撥] 放音顯示變成錄音顯示, 如 圖二 所示. 依序按彈性鍵 1~9 錄製語音1~9 段, 每一段錄音完成後按 [保留]作存儲, 畫面出現Pass, 如圖三所示。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">DISA:1-1 Play: </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">DISA:1-1 Record: </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">DISA:1-1 Record:8Pass </div> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">圖一 圖二 圖三</p>
	<p>3. 按 [重撥]作為錄音和放音的切換</p> <p>第 1 段錄製 "進外線" 的宣告</p> <p><例> 通航國際公司您好, 請直撥分機號碼或撥 9 由總機為您服務。</p> <p>第 2 段錄製 "分機忙線" 的宣告</p> <p><例> 對不起, 該分機忙線中, 請改撥其他分機號碼或撥 9 由總機為您服務。</p> <p>第 3 段錄製 "分機號碼錯誤" 的宣告</p> <p><例> 對不起, 您撥的是空號, 請改撥其他分機號碼或撥 9 由總機為您服務。</p> <p>第 4 段錄製 "分機無人應答" 的宣告</p> <p><例> 對不起, 該分機無人應答, 請改撥其他分機號碼或撥 9 由總機為您服務。</p> <p>第 5 段錄製 "按鍵錯誤" 的宣告</p> <p><例> 對不起, 您的撥號無法辨識, 請查明後再撥, 謝謝!</p> <p>第 6 段錄製 "稍候" 的宣告</p> <p><例> 請稍候。</p> <p>第 7 段錄製 "下班" 的宣告</p> <p><例> 現在是下班時間, 請於上班時間再聯絡, 謝謝!</p> <p>第 8 段錄製 "午休" 的宣告</p> <p><例> 現在是午休時間, 請於上班時間再聯絡, 謝謝!</p> <p>第 9 段錄製 "開鈴時間提醒" 的宣告</p> <p><例> 您設定開鈴的時間到了。</p>