



TVI63717

IP 影像對講門口機

TVI63717 IP 型門口機(薄型) 操作說明書

編寫日期：112 年 6 月 02 日

文件發行單位：營業二處

文件版本：網站分享版

目錄

一、 產品介紹.....	3
1. 品名型號.....	3
2. 外觀圖與產品配置圖.....	3
3. 產品配置說明.....	3
4. 特點說明.....	4
二、 產品功能說明與使用方式	
1. 電源指示燈與呼叫鍵.....	5
2. 保全開啟/關閉鍵與保全指示燈、刷卡感應區.....	6

一、產品介紹

1. 品名型號：TVI63717 IP 型門口機(薄型)。

2. 外觀與產品配置圖：



3. 產品配置說明：

A	LED 照明燈	D	電源指示燈/呼叫鍵	G	保全啟動/解除鍵 刷卡感應區
B	攝影鏡頭	E	保全狀態指示燈	H	立體喇叭
C	高感度麥克風	F	設備壁掛底架		

4.特點說明：

- 具有刷卡保全設定及解除功能。
- 內建百萬像素攝像頭和自動補光功能。
- 可影像對講並支援通話錄影、脅迫刷卡功能。
- 卡片支援 Mifare 規格，悠遊卡亦可使用，可達到一卡通運用。
- 可接電鎖控制，利用卡片感應、對講開鎖方式解鎖。
- 支援環境監聽，影像監視功能隨時掌握公區動態。
- 具斷線告警功能，並由管理平台發警報。
- 支援行動 APP 使用，通話中控制電鎖開門或門位狀態查看功能(選配)。

二、 產品功能說明與使用方式

1. 電源指示燈與呼叫鍵：



- 電源指示燈：待機時亮藍燈，按鍵動作時由藍燈轉為紅燈。
- 呼叫鍵：欲呼叫住戶室內機時，請直接按下呼叫鍵即可等待住戶接聽。
- 按呼叫鍵直接呼叫室內機時，並同時振鈴，室內機同時顯示「開鎖」、「接聽」和「掛斷」三個按鈕，根據需要點選以上按鈕。
- 當室內無人接聽時，經 45 秒後將會自動掛斷。
- 若有選配 TA 雲端手機 APP 方案時，按呼叫鍵直接呼叫時，室內機、門口機與住戶所註冊之 APP 手機將同時會振鈴。
- 保全警報：保全啟動後，觸發保全後，電源指示燈會呈現紅色閃爍告警。

2. 保全開啟/關閉鍵與保全指示燈、刷卡感應區：



- 保全狀態指示燈：保全啟動燈號為綠色，觸發時紅色閃爍、保全解除為無燈號。
- 保全啟動/解除鍵：未啟動保全狀態時，按下本鍵後，刷卡即可請啟動外出保全設定；當啟動保全狀態時，按下本鍵後，刷卡即可請關閉保全設定。
- 刷卡感應區：直接刷卡時，可直接開啟大門電鎖。



備註： 以上版權為通航國際股份有限公司所有，本公司保有隨時修正與更改說明之權
限。